


Rzut zbrojenie gór



Uwaga:
Przestrzeń pomiędzy ścianami oporowymi wypełnić gruntem
niespoistym zagęszczonym do $I_s = 0,97$